

mod.	Common Elements
	ROVERESCHI

DellaRovere
enjoyourwork

Schema di montaggio libreria rovereschi bassa 2 vani con vetri + led

Assembly instructions for rovereschi low cabinet 2 compartments with glass + led


Fiche de montage pour bibliothèques i rovereschi basse 2 compartiments avec verre + led

TAV. 1/8


D30SM025

DATA EMISS.02/02/22

DATA REV. 00/00 /00




1




Gamba centrale / Central leg / Pied central

2




3




Gamba SX / LX leg / Pied gauche


4



Gamba DX / RX leg / Pied droite



Gamba con anello
Leg with ring
Pied avec anneau




Gamba senza anello
Leg without ring
Pied sans anneau

Common Elements ROVERESCHI


DellaRovere
enjoyourwork

Fiche de montage pour bibliothèques i rovereschi basse 2 compartiments avec verre + led


DATA REV. 00/00 /00



5






6














7


Fissare le 4 barre (2 per ogni vano) sui fianchi della libreria con viti autofilettanti.
Fix the 4 bars (2 for each compartment) to the sides of the cabinets with self drilling screws
Fixer les 4 barres (2 pour chaque compartiment) sur les côtés des armoires avec des vis autotaraudeuse









Mantenere il cavo led nella parte superiore e farlo passare attraverso il foro nella schiena *.
Keep the led cable at the top and pass it through the hole in the back *.
Maintenir le câble led en haut et faites-le passer par le trou du dossier *.




TAV. 5/8	  			
D30SM025			+	H 4 mm
DATA EMISS.02/02/22				 
DATA REV. 00/00 /00	A	2 B	16 C	21 D 20
				
				E 12

8




TAV. 6/8					
D30SM025				+	H 4 mm
DATA EMISS.24/11/22					
DATA REV. 00/00 /00	A 2	B 16	C 21	D 20	E 12


9



CASSETTO SUPERIORE / UPPER DRAWER / TIROIR SUPERIEUR



CASSETTO INFERIORE / LOWER DRAWER / TIROIR INFERIEUR



Agganciare i cassetti, dotati di attaccaglie*, alle barre reggipensili fissate negli schienali.

Attach the drawers, equipped with hangers, to the brackets bars fixed in the back panels

Accrocher les tiroirs, équipés de quincaillerie, aux barres de suspension fixées dans le dossier des maubles




10

- 1
- Decidere se utilizzare il mobiletto del vano di destra o di sinistra per fissare l'alimentatore con batteria e far convergere i cavi all'interno del vano scelto attraverso i fori A

Decide which compartment to use to fix the battery power supply. Join the cables inside the chosen compartment through the holes A


Décidez quel compartiment utiliser pour fixer l'alimentation par batterie. Joindre les câbles à l'intérieur du compartiment choisi à travers les trous A



- 2
- Fissare l'alimentatore con batteria sotto il top del mobiletto, con viti autofilettanti E

Fix the battery power supply under the top of the compartment with self drilling screws



Fixez l'alimentation par batterie sous le plateau du compartiment avec des vis autotaraudeuse



- 3
- Attaccare il Box di collegamento* all'alimentatore e attaccare i 4 cavi delle barre al box di collegamento

Connect the junction box* to the power supply and connect the 4 bars' cables to the junction box

Connecter la boîte de jonction* à l'alimentation électrique et connecter les câbles des 4 barres à la boîte de jonction




(1)Pulsante di accensione alimentatore
Power supply button
Bouton d'alimentation

(2)Sensore touch di accensione led
Touch sensor for LED ignition
Capteur tactile pour l'allumage LED

Tenere premuto il pulsante (3) per estrarre la batteria (4) Batteria ricaricabile tramite kit di ricarica in dotazione.

Press and hold the button (3) to remove the battery (4). Rechargeable battery using the supplied charging kit.

Appuyer et maintenir le bouton (3) pour retirer la batterie (4). Batterie rechargeable avec le kit de charge fourni.



Libreria bassa 2 vani con anello
Low cabinet 2 compartments with ring
Armoire basse 2 compartiments avec anneau

Libreria bassa 2 vani senza anello
Low cabinet 2 compartments without ring
Armoire basse 2 compartiments sans anneau

